

A731S40128



Operating instructions for OD-overturning or back-boring

Notice d'emploi pour blocs d'alésage, pour le tourbillonage et l'alésage en tirant

Betriebsanweisung für Ausdrehblöcke, für Zapfendrehen oder Rückwärtssenken

WWW.SECOTOOLS.COM

03091101, 60A731S40128E TRI(02)

© SECO TOOLS AB, 2024.

All rights reserved. Technical specifications are subject to change without notice.

 Seco

-  1. Assembling a boring head and a counterweight onto Graflex® blocks
 1. Montage d'une tête et d'un contre-poids sur les blocs Graflex®
 1. Montage eines Köpfes und Gegengewichts auf den Graflex®-Blöcke



 Note : For assembling boring blocks onto a Bridge bar, see Operating instructions A731S 0XX.

1.1 Fit a fine boring head (e.g. Part No. A780 50) and tighten (tightening torque: 17 Nm).
External position of the insert holder for boring and internal position for OD-overturning.

 Remarque : Pour le montage des blocs sur une semelle, voir Notice d'utilisation A731S 0XX.

1.1 Monter une tête à aléser (réf. A780 50 par ex.) et serrer (couple de serrage : 17 Nm). Porte-plaquette vers l'extérieur pour l'alésage et vers l'intérieur pour le tourbillonage.

 Anmerkung : Für Montage des Ausdrehblocks auf einem Brückenwerkzeug, siehe Betriebsanweisung A731S 0XX.

1.1. Ein Feinausdrehkopf montieren (z.B. A780 50) und festziehen (Anzugsmoment: 17 Nm). Wendeplattenhalter in externe Position für Ausspindeln und in innere Position für Zapfendrehen.

-  2. Graflex® boring block setting for OD-overturning or back-boring
 2. Réglage des blocs Graflex® pour le tourbillonage ou l'alésage en tirant
 2. Graflex® Block-zusammensetzung zum Zapfendrehen oder Rückwärtssenken



 1.2. Fit the counterweight
Part No. BM050W78050 and tighten (tightening torque: 17 Nm).

 1.2. Monter le contre-poids
réf. BM050W78050 et serrer (couple de serrage: 17 Nm).

 1.2. Gegengewicht montieren
(Best.-Nr.BM050W78050) und festziehen (Anzugsmoment: 17 Nm).

 2.1 Preset boring block fitted with the head on approx. required diameter (don't refer to the graduated scale).

 2.1 Régler approx. le bloc d'alésage au diamètre d'alésage souhaité (la valeur de graduation ne reflète pas le diamètre).

 2.1 Graflex®-Block mit Feinausdrehkopf auf gewünschten Durchmesser voreinstellen (nicht Bezug nehmen auf der Gradskala).



 2.2 Set the Graflex® counterweight block symmetrically (same graduation).

 2.2 Régler le bloc contre-poids Graflex® symétriquement (même graduation).

 2.2 Graflex® Gegengewicht-Block symmetrisch einstellen (die gleiche Abstufung).



 2.3 Tighten (tightening torque: 20 Nm) the stop disc screw and the two locking screws on the boring block fitted with the fine boring head mounted as well as on the counterweight block.

 2.3 Serrer (couple de serrage: 20 Nm) le disque stop et les deux vis latérales sur le bloc avec la tête à aléser montée, de même pour le bloc contrepoids.

 2.3 Anschlagschraube und die zwei Klemmschrauben anziehen (Anzugsmoment: 20 Nm) auf dem Graflex®-Block mit Feinausdrehkopf montiert, so auf dem Gegengewicht-Block.



 2.4 Diameter fine adjusting onto a presetter according to Operating Instructions for A780.

 2.4 Procéder au réglage micrométrique sur un banc de prérglage suivant Notice d'utilisation A780.

 2.4 Durchmesser mit einem Mess-Gerät feineinstellen, siehe Betriebsanweisung A780.

 3. Through coolant accessory

 3. Accessoire de lubrification

 3. Innenkühlungs-Zubehör



AU731S00700

3.1



 3.1 Coolant pipe connector Part No.
AU731S00700, see Operating instructions BB 731S.

 3.1 Ensemble tube-bride Réf. AU731S00700, voir
Notice d'utilisation
BB 731S.

 3.1 Kühlmittelrohrverbindung Best.-Nr.
AU731S00700, siehe Betriebsanweisung
BB 731S.